JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Telefon: +49 661 6003 321 Fax: +49 661 6003 9695 E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 201020

стр. 1/21

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

Комбинированные рН- и редокс-электроды в стеклянном или пластиковом корпусе

Типовой ряд 201020 – рН-электроды Типовой ряд 201025 – редокс-электроды

Краткое описание

Электроды серии JUMO tecLine представляют собой высококачественные сенсоры для профессионального применения в различных технологических процессах. Их отличает использование самых качественных материалов и компонентов. Они выполнены как комбинированные электроды (стеклянный или металлический электрод и электрод сравнения в одном корпусе). При необходимости, в зависимости от типа, электрод может дополнительно иметь встроенный датчик температуры.

Для различных технических требований имеются соответсвующие исполнения:

JUMO tecLine

- для промышленных и бытовых вод и сточных вод
- для измерений в суспензиях и лаках
- для измерений в бедных ионами средах
- для сильнощелочных сред, высоких температур и процессов стерилизации
- для сред, содержащих фториды, и низкотемпературных применений
- исполнение PRO для экстремальных условий эксплуатации

Сенсоры JUMO tecLine отвечают современному уровню техники рН- и редокс- метрии. Каждый электрод является качественным изделием и проходит индивидуальную проверку. Современные производственные установки обеспечивают постоянство характеристик.

Для всей серии JUMO tecLine справедливо:

Все стандартные электроды изготавливаются из физиологически безвредных материалов, включенных в список FDA. Сенсоры выполнены в корпусе из стекла, не содержащего свинец, и соответствуют требованиям RoHS.



Тип 201020/76

13

Активные элементы рН- и редокс-электродов

Мембранное стекло или активная часть	Описание	Диапазон измерений	Диапазон температур	Типичные применения
Стекло UW	Универсальное стекло	рН 0 12 (кратковре- менно рН14)	-5 +80 °C	Водоподготовка и сточные воды, измерения в технологических процессах, бедных ионами средах
Стекло НА	стекло, устойчивое к сильнощелочным средам	pH 0 14	-5 +80 °C	сильнощелочные среды (> pH 12)
Стекло НТ	высокотемпературное стекло	pH 0 14	0 +135 °C	для температур выше 80 °C и для сильнощелочных сред
Стекло DS	стекло, стерилизуемое паром	pH 0 12	-5 +80 °C кратковремен- но до 130 °C (20 мин)	биотехнология, фармацевтическая и пищевая промышленность, процессы стерилизации
Стекло С	стекло, устойчивое к фторидам	pH 0 11	-5 +50 °C	среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) С(HF) до 1000 мг/л
Стекло TT	низкотемпературное стекло	pH 0 12	-30 +30 °C	контуры охлаждения, низкотемпературные из- мерения
Полусфера из пла- тины	Измерение редокс-по- тенциала	+/- 2000 мВ	-10 +135 °C	восстановление хроматов, окисление нитритов, дезинфекция воды плавательных бассейнов и питьевой воды
Полусфера из золота	Измерение редокс-по- тенциала	+/- 2000 мВ	-10 +135 °C	окисление цианидов, дезинфекция воды

Конструктивные варианты системы сравнения (электрод сравнения)

В электродах серии JUMO tecLine применяется исключительно электролит сравнения, не содержащий ионов серебра. Токоотвод в виде патрона содержит серебро / хлористое серебро (Ag/AgCl). Применяются разнообразные формы диафрагм.

Тип диафрагмы	Описание	Возможные электролиты	Типичные применения / ограничения
1 керамическая диафрагма	высококачественная диафраг- ма из диоксида циркония ^а	высоковязкий гель КСІ или жидкий раствор КСІ	водоподготовка и сточные воды, измерения в технологических процессах и т.д.
3 керамические диафрагмы	то же, что и выше, за счет увеличения количества диа- фрагм повышенное истечение KCI	высоковязкий гель КСІ или жидкий раствор КСІ	для загрязненных или бедных ионами сред (проводимость<100мкСм/см); низкотемпературные измерения
Диафрагма из стекловолокна	пучок стекловолокна вместо керамической диафрагмы для электродов в пластмассовом корпусе	высоковязкий гель КСІ	водоподготовка и сточные воды (слабо загрязненные среды)
Диафрагма в виде кольца из тефлона	диафрагма в виде кольца с большой площадью поверх- ности	высоковязкий гель KCl	только для сильно загрязненных или, например, содержащих масла сред, склонных к образованию налипания
Диафрагма в виде кольцевой щели или отверстия	открытое соединение твердого электролита со средой, выполненное в виде кольца или отверстия	полимеризованный твердый электролит	суспензии, лаки, среды с твердыми компонентами, сильно загрязненные среды. Не подходит для очень чистой
Тип Doka (Двухкамерное ис- полнение)	удлиненный путь диффузии и двойное разделение диафраг-	высоковязкий гель мостик KCI/KCI	питьевой воды или бедных ионами сред.
	мы предотвращают отравление электрода сравнения	твердый электролит	при наличии электродных ядов (напр., сульфидов)

^а высококачественная керамика со стабильной пористостью и, как следствие, оптимальными диффузионными свойствами.

Другие рН- и редокс-электроды Вы найдете в следующих типовых листах:

- 20.1005 JUMO ecoLine pH / Rd;
- 20.1030 JUMO labLine или
- 201080: раздельные сенсоры

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

Комбинированные рН-/редокс-электроды с диафрагмой из керамики или стекловолокна для водоподготовки и технологических процессов

Типичные области применения


- Промышленные и бытовые воды и сточные воды
- Измерения в технологических процессах, гальванике, установках нейтрализации, выходной контроль
- Питьевая вода, вода источников, питательная вода котлов
- Слабо загрязненные сточные воды
- Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды (сульфиды, цианиды и др.)
- Низкотемпературные измерения (-30... +30 °C), например, в холодильных установках
- Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л HF
- Сильнощелочные среды (уменьшенная щелочная ошибка при pH > 12)

Особенности

- Высококачественные керамические диафрагмы (диафрагма из стекловолокна у электродов с пластмассовым корпусом)
- Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
- Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
- Рабочая температура: до –5... +80 °C (+90 °C для редокс-электродов) или –30... +30 °C (низкотемпературное исполнение)
- Возможен встроенный датчик температуры
- Возможен солевой запас для увеличения срока эксплуатации в средах с низкой электропроводностью и в питьевой воде
- Стекло JUMO НА для длительных измерений в диапазоне до рН 14
- Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ


Типовое дополнение


Солевой запас, типовое дополнение




2013-02-20/00438066 15

Тип 20102x/51






Ввинчиваемая головка VP Pg 13,5




Платиновая или золотая полусфера Тип 201025/...


- (1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 (максимальный крутящий момент 3,0 Нм)
- Резьба TR12,9x 3 P1,5 (2)
- Кольцо (PSU)
- (3) (4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 (FPM70)
- (5) Корпус электрода (стекло DIN 19 263)
- От 1 до 3 диафрагм (\varnothing 1 мм, ке-(6) рамика / диоксид циркония)
- (7) Куполообразная мембрана

Тип 20102х/74





рН без защитного элемента



Платиновая или золотая полусфера Тип 201025/74

- Ввинчиваемая головка Pg13,5 (1) (максимальный крутящий момент 3,0 Нм)
- (2) Резьба TR12,9x 3 P1,5
- Кольцо (PSU) (3)
- Уплотнительное кольцо 10х3,5 (4) (FPM70)
- (5) Корпус электрода (пластмасса PSU)


Данные для заказа

(1) Базовый тип

		201020		рН-электроды комбинированные JUMO tecLine pH с керамической диафрагмой или диафрагмой из стекловолокна для водоподготовки и производственных процессов
		201025		редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd с керамической диафрагмой или диафрагмой из стекловолокна для водоподготовки и производственных процессов
	İ		(2)	Расширение базового типа
x	x	51	(-)	стеклянный корпус, гель, без заливочного отверстия, токоотвод патрон
0	o	72		пластмассовый корпус PEI с защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно, токоотвод патрон
0	0	73		пластмассовый корпус PSU без защитного элемента, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно, токоотвод патрон ^а
0	0	74		пластмассовый корпус PSU с защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма стекловолокно, токоотвод патрон ^а
			(3)	Активная часть
x		18		стекло UW / pH 0 12 (кратковременно 14), -5 +80 °C
0		11		стекло C / pH 0 12 / -5 +50 °C, устойчивое к фторидам до 1000 мг HF/л
0		17		стекло HA / pH 0 14 / -5 +80 °C , устойчиво к сильным щелочам
	X O	22 32		платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +90 °C золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +90 °C
	١	32		
			(4)	Диафрагма
0	0	05		1 х диафрагма из стекловолокна ^b
X o	X O	07 09		1 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) 3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)
"	١			
		10	(5)	Электрическое подключение
O X	x	18 22		ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5° ввинчиваемая контактная головка Pg13,5
^	^	22		· ·
		400	(6)	Длина монтажной части
X	X	120		120 MM
l°	°	225		225 мм другие длины по запросу
			(7)	
	0	000	(7)	Типовые дополнения нет
x	x	837		солевой запас
ô	ô	838		двухкамерное исполнение (DOKA) с мостом КСІ/КСІ
0		840		встроенный датчик температуры Pt 100
0		841		встроенный датчик температуры Pt 1000

а поставляется только с длиной монтажной части 225 мм только с расширением базового типа 72, 73 или 74

о = комбинация возможна



^а Типовые дополнения в ключе заказа пишутся друг за другом через запятую

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.

^с для электродов с типовым дополнением 840 или 841

х = серийная комбинация

Поставляются со склада в Германии (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/51-18-07-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас	00300151
201020/51-18-07-22-120/000	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм	00300148
201020/51-18-07-18-120/837,840	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка VP, 120 мм, солевой запас, Pt 100	00595184
201020/51-17-07-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас, устойчив к сильным щелочам	00408953
201020/74-18-05-22-225/000	пластмассовый корпус PSU с защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка, 225 мм	00354295
201020/73-18-05-22-225/000	пластмассовый корпус PSU без защитного элемента, заполненный гелем, диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка, 225 мм	00330857
201020/72-18-05-22-120/837,838	пластмассовый корпус PEI с защитным элементом, заполненный гелем, диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка,120 мм, солевой запас, двухкамерное исполнение	00303398

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/51-18-07-22-225/000	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 225 мм	00399535
201020/51-11-07-22-120/000	стеклянный корпус, заполненный гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм	00375623

Поставляются со склада (редокс)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201025/51-22-07-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, платиновая полусфера, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас	00300397
201025/51-32-07-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, золотая полусфера, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас	00300396
201025/72-22-05-22-120/837,838	пластмассовый корпус PEI без защитного элемента, заполненный гелем, платиновая полусфера, диафрагма из стекловолокна, ввинчиваемая контактная головка, 120 мм, солевой запас, двухкамерное исполнение	00084011

18 2013-02-20/00438066

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

Комбинированные рН-/редокс-электроды для сточных вод, сильнозагрязненных сред, суспензий, лаков


Типичные области применения


- Промышленные сточные воды
- Измерения в технологических процессах, гальванике, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве напитков
- Маслосодержащие сточные воды
- Суспензии, лаки, среды с твердыми частицами
- Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды
- Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л НF

Особенности

- Грязеотталкивающая диафрагма в виде кольца из PTFE с высоковязким раствором КСІ (гель) или открытая диафрагма в виде кольцевой щели (или в виде отверстия) с полимеризованным твердым электролитом практически не блокируемая
- Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
- Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
- Рабочая температура: см. структуру обозначения типа
- Возможен встроенный датчик температуры
- Возможен солевой запас для увеличения срока эксплуатации в средах с низкой электропроводностью


Тип 201020/51






Ввинчиваемая контактная головка VP Pg 13,5

- (1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 (макс.крутящий момент 3,0 Hм) Резьба ТR12,9x3 P1,5
- (2)
- Кольцо (PSU) (3)
- (4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 (FPM70)
- (5) Корпус электрода (стекло DIN
- (6) Кольцевая диафрагма (PTFE)
- (7) Шарообразная мембрана




Диафрагма в виде кольцевой щели

Тип 201025/51



- (1) Ввинчиваемая головка Pg13,5 (макс.крутящий момент 3,0 Нм)
- (2) Резьба TR12,9x3 P1,5
- Кольцо (PSU) (3)
- (4) Уплотнительное кольцо 10х3,5 (FPM70)
- (5) Корпус электрода (стекло DIN 19 263)
- Кольцевая диафрагма (PTFE)
- (6) (7) Платиновая или золотая полусфера



Диафрагма в виде отверстия


Данные для заказа

(1) Базовый тип

			(')	DUGGERRI TIM
		201020		pH-электроды комбинированные JUMO tecLine pH для сточных вод, сильно загрязненных сред, суспензий, лаков
		201025		редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd для сточных вод, сильно загрязненных сред, суспензий, лаков
			(2)	Расширение базового типа
x	x	51	(-)	стеклянный корпус, гель, без заливочного отверстия, токоотвод патрон
			(3)	Активная часть
Х		18		стекло UW / pH 0 12 (кратковременно 14), -5 +80 °C
0		11 17		стекло C / pH 0 12 / -5 +50 °C, устойчивое к фторидам до 1000 мг НF/л
°	x	22		стекло НА / рН 0 14 / -5 +80 °C , устойчиво к сильным щелочам платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +90 °C
	ô	32		золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +90 °С
		02		
	l		(4)	Диафрагма
X O	X O	04 10		кольцо из РТГЕ кольцевая щель, гель из полимеризованного твердого электролита («без диафрагмы»)
0	0	11		в виде отверстия, гель из полимеризованного твердого электролита («без диафрагмы»)
	`		(=)	
		18	(5)	Электрическое подключение
O X	x	22		контактная головка VP Pg13,5 ^a ввинчиваемая контактная головка Pg13,5 (S8)
^	^			
	l	100	(6)	Длина монтажной части
X	X	120 225		120 мм 225 мм
0	°	223		другие длины по запросу
			(=)	
	_	000	(7)	Типовые дополнения
O X	O X	000 837		нет солевой запас
0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	838		двухкамерное исполнение (DOKA) с мостом KCI/KCI ^b
0	ັ	840		встроенный датчик температуры Pt 100 °
o		841		встроенный датчик температуры Pt 1000 °
1	1	I		

^а для электродов с типовым дополнением 840 или 841

^с только при подключении 18



 $^{^{\}rm a}$ дополнения указываются друг за другом, через запятую

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.

^b не поставляется в сочетании с диафрагмой 10 или 11

Поставляются со склада в Германии (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/51-18-04-22-120/000	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм	00327907
201020/51-18-04-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас	00321035
201020/51-18-04-22-225/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 225 мм, солевой запас	00327142
201020/51-17-04-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, устойчив к сильным щелочам	00332794
201020/51-18-04-18-120/837,840	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, контактная головка VP Pg13,5, 120 мм, солевой запас, Pt100	00595188
201020/51-18-10-22-120/837	стеклянный корпус, заполненный гелем, диафрагма в виде кольцевой щели, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас	00446112

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/51-18-04-18-120/840	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5, 120 мм, встроенный Pt 100	00383865
201020/51-18-04-22-225/000	стеклянный корпус, заполненный гелем, PTFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 225 мм	00372505
201020/51-18-11-22-120/837	стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отверстия, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас	00445428
201020/51-18-11-18-120/837,840	стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отверстия, ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5, 120 мм, солевой запас, встроенный Pt 100	00516974

Поставляются со склада (редокс)

Тип	Краткое описание	Арт. №
	стеклянный корпус, заполненный гелем, РТFE-диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, 120 мм, солевой запас	00321746

22 2013-02-20/00438066

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

Комбинированные рН-/редокс-электроды для повышенных температур и процессов стерилизации

Типичные области применения

- Процессы с постоянной повышенной температурой (макс. до 135 °C)
- Процессы стерилизации
- Двухкамерное исполнение для сред, содержащих электродные яды
- Среды, содержащие фториды (плавиковую кислоту) до 1000 мг/л НF


Особенности

- Испытанное электродное стекло JUMO HT (высокотемпературное рН-чувствительное стекло) 0 ... 14 pH
- Стерилизуемое электродное стекло JUMO DS
- Система токоотвода в виде набивного патрона в электролите сравнения, не содержащем ионов серебра
- Исполнения, устойчивые к давлению до 10 бар (50 °C)
- Рабочая температура: 0... 135 °C 1
- Возможен встроенный датчик температуры
- Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ

2013-02-20/00438066 23


 $^{^1}$ Стерилизуемое исполнение: стерилизация при макс. 135 $^\circ$ С не более 20 мин. Непрерывные измерения после стерилизации при температуре не более 80 $^\circ$ С.

Тип 20102х/75






Ввинчиваемая контактная головка VP Pg 13,5



Платиновая или золотая полусфера Тип 201025/...



Диафрагма в виде отверстия / кольцевой щели

- Ввинчиваемая головка Pg13,5 (макс.крутящий момент 3,0 Hм) Резьба TR12,9x 3 P1,5 (1)
- (2)
- Кольцо (PSU)
- (3) (4) Уплотнительное кольцо
- 10х3,5 (FРМ70) Корпус электрода (стекло DIN 19 263) (5)
- (6) От 1 до 3 диафрагм (\emptyset 1 мм диоксид циркония)
- (7) Куполообразная мембрана

JUMO tecLine pH-/Rd

Комбинированные рН-метрические и редоксметрические электроды для повышенных температур и процессов стерилизации

Данные для заказа

(1) Базовый тип


		201020		pH-электроды комбинированные JUMO tecLine pH для повышенных температур и процессов стерилизации
		201025		редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd для повышенных температур и процессов стерилизации
x	x	75	(2)	Расширение базового типа стеклянный корпус, высокотемпературный гель, без заливочного отверстия / токоотвод патрон
x o	x o	12 14 22 32	(3)	Активная часть стекло HT / pH 0 14 / -5 +135 °C стекло DS / pH 0 12 / -5 +80 °C / стерилизуемое 20 мин при 135 °C платиновая полусфера / редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +135 °C золотая полусфера / редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +135 °C
x o o	x o o	07 09 10 11	(4)	Диафрагма 1 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) 3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика) диафрагма в виде кольцевой щели, твердый электролит («без диафрагмы») диафрагма в виде отверстия, твердый электролит («без диафрагмы»)
o x	x	18 22	(5)	Электрическое подключение контактная головка VP Pg13,5 ^a ввинчиваемая контактная головка Pg13,5
x o	x o	120 225	(6)	Длина монтажной части 120 мм 225 мм другие длины по запросу
o x o	0 X 0	000 837 840 841	(7)	Типовые дополнения Нет Солевой запас ^ь встроенный датчик температуры Pt100 ° встроенный датчик температуры Pt1000 °

^а для электродов с типовым дополнением 840 или 841

х = серийная комбинация

о = комбинация возможна

2013-02-20/00438066



Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.

Поставляются со склада в Германии (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/75-12-07-22-120/000	стеклянный корпус, заполненный высокотемпературным гелем, керамическая диафрагма, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5,	00304030
	120мм, для высокотемпературных применений	

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №		
201020/75-12-11-18-120/837,840	стеклянный корпус, твердый электролит, диафрагма в виде отверстия, ввинчиваемая контактная головка VP Pg13,5, 120мм, Pt 100, для высокотемпературных процессов	00542508		

^ь только вместе с диафрагмой 10 или 11

^с только при подключении 18

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

Комбинированные рН-/редокс-электроды с заполнением жидким электролитом КСІ, дозаполняемые

Типичные области применения

- Бедные ионами среды с электропроводностью < 100 мкСм/см (рекомендация)
- Применение в особо чистой воде
- Гальванические процессы, производство печатных плат
- Ферментеры
- Сильно загрязненные, среды с налипанием
- Суспензии, лаки
- Питательная вода котлов

Особенности

- Поставляются со всеми электродными стеклами JUMO
- Диафрагма из диоксида циркония
- Токоотвод патрон. Дозаполняемые жидким электролитом КСІ, не содержащим ионов серебра
- Рабочая температура: -10... 135 °C
- Редокс-электроды с платиновой или золотой полусферой до ±2000 мВ

Построение электролитического ключа

При измерении величины pH и редокс-потенциала возникает множество мешающих факторов, которые могут понизить точность измерений и срок службы электродов. Когда измеряемая среда отрицательно влияет на электрод, загрязняет или химически на него воздействует, выход из положения возможен при применении соответствующих измерительных электродов, с помощью подготовки проб или путем использования электролитического ключа.

Мешающими факторами могут быть:


- Замасливание, блокирование
- Блокирование диафрагмы, напр. Из-за отложений
- Отравление
- Химическая реакция системы сравнения с измеряемой средой
- Колебания давления
- Проникновение измеряемой среды в электрод

При использовании электролитического ключа электрод сравнения находится не в измеряемой среде, а в отдельном сосуде. На следующей странице приведен пример применения электролитического ключа в трубопроводе.

26


¹ в зависимости от типа стекла

Построение измерительной цепочки для комбинированных электродов с жидким КСІ




- Комбинированный рН-электрод с жидким КСІ, напр. 201020/76-18-09-22-180/833, ТN 00373964
- Кабель для подключения к электроду, напр. 202990/02-92-5-13, TN 00307298
 Преобразователь/регулятор JUMO dTRANS pH 02, напр. 202551/01-8-01-4-0-00-23/000, TN 00560379
 Сосуд с КСІ, устойчивый к давлению, для настенного монтажа, TN 00060254 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


- Шланг к сосуду с КСІ (содержится в 4) Подключение к КСІ (принадлежность для 1), TN 00475617
- Заземление
- Шлюзовая арматура, напр. 202822/105-062-26, TN 00366915




Электрод тип 201020/76-... Монтажная длина 180 мм Диафрагма из диоксида циркония (диафрагма 09)



Электрод тип 201020/76-.../833 Монтажная длина 180 мм, подготовлен для подключения сосуда с КСІ



Насадка для подключения к КСІ для электрода тип 201020/76-.../833 (заказывается как принадлежность, TN 00475617) Материал РРО Температурный диапазон: 0...105 °С, Кратковременно +130 °C Давление: макс. 10 бар (25 °C)



Платиновая или золотая полусфера Тип 201025/...

- Ввинчиваемая головка Pg13,5 (макс. крутящий момент 3,0 Hм) (1)
- (2) (3) Резьба TR12,9x 3 P1,5
- Кольцо (PSU)
- Уплотнительное кольцо 10х3,5 (FPM70)
- (4) (5) Корпус электрода (стекло DIN 19 263)

- 1-3 диафрагма
- (6) (7) Подключение к сосуду с КСІ


Данные для заказа

(1) Базовый тип

		201020		pH-электроды комбинированные JUMO tecLine pH с заполнением жидким KCI	
		201025		редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine Rd с заполнением жидким KCI	
			(2)	Расширение базового типа	
X	x	76		стеклянный корпус, жидкий электролит КСL, токоотвод патрон	
			(3)	Активная часть	
X		18		стекло UW, pH 0 12 (кратковременно 14), -5 +80 °C	
0		11		стекло C, pH 0 12, -5 +50 °C	
0		12		стекло HT, pH 0 14, 0 +135 °C (также и для сильнощелочных сред)	
0		14		стекло DS, pH 0 12, 0 +80 °C (стерилизуемое 20 мин при 135 °C)	
	x	22		платиновая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5… +90 °C	
	0	32		золотая полусфера, редокс-диапазон ±2000 мВ, -5 +90 °C	
			(4)	Диафрагма	
X	x	07		1 x диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)	
0	0	09		3 х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)	
	İ		(5)	Электрическое подключение	
x	x	22	(-)	ввинчиваемая контактная головка Pg13,5	
		İ	(6)	Длина монтажной части	
0	0	120	. ,	120 мм	
X	x	180		эффективная монтажная длина120мм, но длина стеклянной части 180мм ^а	
			(7)	Типовые дополнения	
0	0	000		нет	
X		833		подготовлен для подключения к сосуду с КСІ ^ь	

^а Только вместе с типовым дополнением 833

х = серийная комбинация



Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.

ы Только для длины 180 мм

Изготавливаются по заказу (pH)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/76-18-09-22-180/833	стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом KCl, 3 х керамическая диафрагма, 180 мм	00373964
201020/76-12-07-20-120/000	стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом КСІ, керамическая диафрагма, отвод с оливой под шланг и приклеенная втулка с резьбой Pg13,5, 120 мм	00300160

Изготавливаются по заказу (редокс)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201025/76-22-07-22-180/833	стеклянный корпус, заполнение жидким электролитом KCl, 1 х керамиче-	00303849
	ская диафрагма, 180 мм	

Принадлежности

Тип	Арт. №
Подключение KCI (PG 209791)	00475617
Сосуд для запаса раствора КСІ, устойчивый к давлению, для настенного монтажа. Для создания электролитического ключа или при использовании электродов, заполненных раствором КСІ.	00060254
Трёхмолярный раствор KCl, в одной упаковке 5 бутылочек по 250 мм (типовой лист 20.1090) (PG 202950)	00306215

30 2013-02-20/00438066

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd Комбинированные pH/редокс-электроды

Типовой ряд 201020 – рН-электроды Типовой ряд 201025 – редокс-электроды

Описание


Электроды типового ряда 201020(25)/79 отличаются высокой механической прочностью и химической устойчивостью. Прочный корпус из PVDF практически исключает опасность поломки сенсора. Используемый электролит гарантирует стабильные измерения даже в критических, сульфидсодержащих средах.


Встроенный датчик температуры Pt1000. В зависимости от применений, электроды могут изготавливаться как pH- или редокс-электроды. В качестве диафрагмы используется открытая диафрагма в виде кольцевой щели.

Типичные области применения

- Химическая промышленность
- Очистка сточных вод
- Отстойники, осветлительные установки
- Целлюлозно-бумажная промышленность







Тип 201020/xx Тип 201025/xx

Данные для заказа

(1) Базовый тип

		201020		pH-электроды комбинированные JUMO tecLine PRO pH
		201025		редокс-электроды комбинированные JUMO tecLine PRO Rd
x	x	79	(2)	Расширение базового типа электроды для технологических процессов
x o	x o	18 12 22 32	(3)	Активная часть стекло UW, pH 0 12 (кратковременно 14), -5 +80 °C стекло HT, pH 0 14, 0 +110 °C платиновая полусфера, ±2000 мВ, 0 +110 °C золотая полусфера, ±2000 мВ, 0 +110 °C
x	x	10	(4)	Диафрагма диафрагма в виде кольцевой щели, твердый электролит («без диафрагмы»)
o x	o x	18 22	(5)	Электрическое подключение контактная головка VP Pg 13,5 ввинчиваемая контактная головка Pg13,5
x o	x	837 841	(6)	Длина монтажной части солевой запас встроенный Pt 1000

х = серийная комбинация

о = комбинация возможна

Ключ заказа	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(1)	
Пример заказа	201020	/	79	-	12	-	10	-	22	-	43	/	841	

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен.

Изготавливаются по заказу (рН)

Тип	Краткое описание	Арт. №
201020/79-18-10-22/837	UW-стекло, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, твёрдый электролит, диафрагма в виде кольцевой щели, солевой запас	00468999
201020/79-12-10-22/837	HT-стекло, ввинчиваемая контактная головка Pg13,5, твёрдый электролит, диафрагма в виде кольцевой щели, солевой запас	00469853

Принадлежности

Тип	Арт. №
Соединительный кабель с разъемом VP, 5м, тип 202990/11-95-5-11	00372919
Соединительный кабель с разъемом VP, 10м, тип 202990/11-95-10-11	00373029